

E' indispensabile che l'orario impostato sul dispositivo telematico, sia aggiornato, pertanto prima di passare ai punti successivi, eseguire la funzione di aggiornamento dell'orario come riportato sul manuale d'uso

Procedura per macchina Fuori Servizio.

- 1) Digitare il tasto Funzioni, lo stesso utilizzato per la chiusura fiscale.
- 2) Sotto al tasto Funzioni trovate un tasto con serigrafata una freccia che va verso la Vs./sx.
- 3) Digitare il tasto "freccia sx" fino al comparire sul display della scritta "Servizi"
- 4) Confermare premendo il tasto "Totale"
- 5) Confermare la funzione "Servizi Telematici" comparsa a display, premendo il tasto "Totale"
- 6) Confermare la funzione "Funzione Tecnico" comparsa a display, premendo il tasto "Totale"
- 7) Alla richiesta della password digitare 5 volte il tasto 0 (zero)
- 8) Confermare premendo il tasto "Totale"
- 9) Sotto al tasto Funzioni trovate un tasto con serigrafata una freccia che va verso la Vs./dx.
- 10) Digitare il tasto "freccia dx" fino al comparire sul display della scritta "**Fuori Servizio**"
- 11) Confermare premendo il tasto "Totale"
- 12) Digitare il tasto "freccia sx" fino al comparire sul display della scritta "Magazzino" e attendere la stampa della relativa ricevuta dell'evento trasmesso.
- 13) Premere il tasto con simbolo "Esc" fino al comparire sul display della scritta "Pronto"
- 15) Spegner il dispositivo telematico