

Le operazioni di aggiornamento software sono divise in due distinte fasi, entrambe successive ad ogni fase di azzeramento serale.

Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle indicazioni seguenti:

- 1) eseguire ,come tutti i giorni, la chiusura giornaliera selezionando la modalità operativa *Azzeramento* e premendo il tasto Tot. Se si utilizza un software gestionale,utilizzare lo stesso per effettuare la chiusura di azzeramento.
- 2) Dopo la stampa del report di azzeramento e dell'esito della trasmissione,il dispositivo telematico stamperà un ulteriore messaggio nel quale viene evidenziato il download del software di aggiornamento. (**Vedi immagine 1**)
- 3) **E'consigliabile in questa fase lasciare il dispositivo acceso per dare la possibilità al software di essere memorizzato senza interruzioni.**
- 3a) Il giorno successivo,sempre dopo la fase di azzeramento e dopo l'esito della trasmissione del corrispettivo,viene stampato il messaggio di eseguire l'aggiornamento (**Vedi immagine 2**)
- 4) digitare il tasto numerico 1
- 5) a questo punto il dispositivo emetterà un primo segnale acustico (beep) che coincide con l'inizio dell'aggiornamento. Ulteriori 5 segnali acustici testimonieranno che la procedura di aggiornamento è andata a buon fine.

Il registratore effettuerà una serie di riavvii in autonomia e di invii telematici di altrettanti azzeramenti.

Se l'esito dell'invio in questa fase risultasse negativo,non c'è motivo di preoccuparsi.

Le operazioni saranno terminate nel momento in cui sul display lato utente verrà visualizzata la scritta "Big Plus con data e ora correnti"

- 6) Potete spegnere il dispositivo. Lo stesso è ora aggiornato alla nuova versione di XML 7.0 e abilitato per la Lotteria dello Scontrino.

