

Le operazioni di aggiornamento software sono divise in due distinte fasi, entrambe successive alla fase di azzeramento serale.

Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle indicazioni seguenti:

- 1) eseguire ,come tutti i giorni, la chiusura giornaliera selezionando la modalità operativa *Azzeramento* e premendo il tasto Tot.
- 2) Dopo la stampa del report di azzeramento e dell'esito della trasmissione, il dispositivo telematico stamperà un ulteriore messaggio nel quale viene evidenziato il download del software di aggiornamento. (**Vedi immagine 1**)
- 3) **E'consigliabile in questa fase lasciare il dispositivo acceso per dare la possibilità al software di essere memorizzato senza interruzioni.** A tal fine, Vi suggeriamo, per il momento, di disattivare la modalità Stand-By, che potrete riattivare ad aggiornamento eseguito. Per poter disattivare tale modalità, operare nel modo seguente: digitare il tasto Chiave fino al comparire sul display della scritta Programmazione; digitare in sequenza i tasti 019 SBT; premere SBT fino alla scritta Standby, che troverete settato in "Abilitato"; premere tasto 00 per modificare il settaggio da Abilitato in Disabilitato; premere tasto SBT più volte fino alla stampa del report di programmazione. Premere tasto Chiave per riportare il registratore alla modalità R. Ad aggiornamento avvenuto, potete ripetere l'operazione per impostare di nuovo la modalità Standby in "Abilitato"
- 3a) Il giorno successivo, sempre dopo la fase di azzeramento e dopo l'esito della trasmissione del corrispettivo, viene stampato il messaggio di eseguire l'aggiornamento (**Vedi immagine 2**)
- 4) digitare il tasto numerico 1
- 5) a questo punto il dispositivo emetterà un primo segnale acustico (beep) che coincide con l'inizio dell'aggiornamento. Ulteriori 5 segnali acustici testimonieranno che la procedura di aggiornamento è andata a buon fine.
Il dispositivo si spegnerà.
Riaccendere il dispositivo premendo il relativo tasto sulla tastiera. Il registratore effettuerà una serie di riavvii in autonomia e di invii telematici di altrettanti azzeramenti.
Se l'esito dell'invio in questa fase risultasse negativo, non c'è motivo di preoccuparsi.
Le operazioni saranno terminate nel momento in cui sul display lato utente verrà visualizzata la scritta "JSmart con data e ora correnti"
- 6) Potete spegnere il dispositivo. Lo stesso è ora aggiornato alla nuova versione di XML 7.0 e abilitato per la Lotteria dello Scontrino.

1

DOCUMENTO GESTIONALE

UPGRADE FIRMWARE [CHECK]

<ESITO POSITIVO>

codice http: 200
codice xml: 0
risp:

Id: 148031
TypeId: 1
StatusId: 1
DeployTypeId: 2
NewFwVersionId: 120031
DownloadUrl: http://do?unloadtelematici.custom.it/Fw/27_RX/FW_OFFICIAL/SMART/V120031P/
CreationTimestamp: 2020-11-25 09:36:14
NewFwVersionDescription: 12.00.31_LICENZA
AgentData1: SGMPLA60L01L719U
AgentData2: 11278171001
Note:

25/11/20 09:44

DOC.GEST.0128-0002

NUMERO DI MATRICOLA: 96MJS028709

DOCUMENTO GESTIONALE

2

DOCUMENTO GESTIONALE

ATTENZIONE!
RICHIESTO AGGIORNAMENTO
DEL DISPOSITIVO!
<CONFERMARE O POSTICIPARE>

DA TASTIERA:

TASTO [1]: per CONFERMARE
TASTO [0]: per POSTICIPARE

25/11/20 10:16

DOC.GEST.0129-0002

NUMERO DI MATRICOLA: 96MJS028709

DOCUMENTO GESTIONALE